



Use & care manual

Manuel d'utilisation et d'entretien

Range hood / Hotte de cuisine : **Aroua®**- Ventix
(Séries Vn2000-D, Vn3000-D, Vn4000-D - simple moteur)

Content

Control Buttons.....2
Filter maintenance.....3
Replace lights.....4
Cleaning.....4

Contenu

Boutons de contrôle 5
Entretien des filtres 6
Remplacement des lumières 7
Nettoyage 7

USE & CARE MANUAL

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

WARNING - IMPROPER BONDING TO GROUND CAN RESULT IN A RISK OF ELECTRIC SHOCK.

a) Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood.

b) There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels (not applicable to appliances that only discharge the air back into the room);

c) do not flambé under the range hood.

CAUTION:

- Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.
- **STATIONARY APPLIANCES** for multiple supply shall be marked with the substance of the following:

WARNING - BEFORE OBTAINING ACCESS TO TERMINALS, ALL SUPPLY CIRCUITS MUST BE DISCONNECTED.


Control Buttons and display

This hood is equipped with two electronic systems for ventilation and light control. These controls allow two fans to operate independently at 4 different speeds, light on at 3 different intensities and programmable timer functions. This hood is also equipped with a screen that displays the status of your hood and makes it easy to use.

Automatic Timer

This hood is equipped with an automatic counter that increments when the fan is on. After 4 hours of use, the hood will stop working by itself. This will prevent you from operating for a long period of time if you forget to turn-off.

In the following drawing are described the main key functions.



USE & CARE MANUAL

Display: this display will show the hood status and provide the information you need to control your hood. To switch from the two languages (English and French) press and holding "Off button" and then press on "4".



Off button: This button will turn off the fan at any speed.

Speed level buttons: these buttons will allow you to choose one of the 4 the speeds of your fan for your convenience. When choosing a speed, a screen like the one below will display the selected value. After a few seconds, the main menu will appear again.

Light button: This button will switch your light intensity through 3 levels from level 0 (or off) to the level 3 (max). To turn off the lights, press the button until the level 0. When you push the light button, the display will show the following message depending of the chosen light level:

Delay button: This button will allow you to activate and adjust the timer from 5 to 30 minutes. To use it, simply press this button when the fan is running. The timer begins to decrement and you can follow state, on the main screen. To increase the timer, press repeatedly until the desired value.


Filter maintenance

To make your hood ventilation efficient, it's important to clean the filters frequently. This hood is provided with a filter clean reminder system. After 50 hours of use, the display will show the message "CLEAN FILTERS" reminding that you should clean your filters. The filters are made in stainless steel and can be washed by hand or in the dishwasher.

To remove the filters:

- turn off the fan and the light
- Pull the spring release handle

To reset the counter, press and hold the "off" button until this message disappears.





USE & CARE MANUAL

Replace lights

To replace the lights, follow the following steps:

- Remove the inner lamp lens cover by inserting a small flat blade screwdriver into each of the three slots and gently prying it free.
- Grasp the bulb and pull it straight out.
- Replace with 12-volt, 20-watt halogen bulbs with a G4 base.
- Replace inner cover by inserting the three retaining tabs into the three slots and pressing them firmly in place.



Warning

Prior to change the light, switch power off at service panel to avoid any risk of accident. Allow the light cool, before handling.

Cleaning

Clean the metal when it is dirty; don't wait until it requires aggressive cleaning in order to restore it to its original appearance.

To clean the stainless steel, we recommend to use products designed for this purpose and clean, soft cloths, sponges or paper towels.

AVOID ALL CONTACT WITH PRODUCTS CONTAINING HYDROCHLORIC ACID SUCH AS BLEACH, as they can stain and damage the stainless steel surface.

MANUEL D'UTILISATION ET ENTRETIEN

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de Connaissance, sauf si elles sont sous la supervision ou l'instruction d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

AVERTISSEMENT - UN MAUVAIS RACCORDEMENT À LA TERRE PEUT ENTRAÎNER UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

a) Consultez un électricien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises.

b) Il doit y avoir une ventilation adéquate de la pièce lorsque la hotte est utilisée en même temps que des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles (non applicable aux appareils qui rejettent simplement l'air dans la pièce) ;

c) Ne pas flamber sous la hotte.

ATTENTION:

- Les parties accessibles peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont utilisées avec des appareils de cuisson.
- Les **APPAREILS STATIONNAIRES** pour une alimentation multiple doivent être marqués avec le contenu des éléments suivants :

AVERTISSEMENT - AVANT D'ACCÉDER AUX BORNES DE RACCORDEMENT, TOUS LES CIRCUITS D'ALIMENTATION DOIVENT ÊTRE DÉCONNECTÉS.


Boutons de contrôle et affichage

Cette hotte est munie de deux systèmes électroniques pour le contrôle de la ventilation et de la lumière. Ces contrôles permettent de faire fonctionner indépendamment deux ventilateurs à 4 différentes vitesses, d'allumer la lumière à 3 intensités distinctes et des fonctions de minuteries programmables. Cette hotte est équipée aussi d'un écran qui affiche le statut de votre hotte et facilite son usage.

Minuterie Automatique


Cette hotte est munie d'un compteur automatique qui s'incrémente quand le ventilateur est en action. Après 4 heures d'utilisation, la hotte cessera de fonctionner par elle-même. Ce qui vous évitera un fonctionnement prolongé suite à un oubli.

La figure ci-dessous décrit les fonctions des boutons.



MANUEL D'UTILISATION ET ENTRETIEN

Afficheur : Cet écran affiche le statut de la hotte et fournit les informations de contrôle. Pour changer de langue d'affichage (Français ou Anglais) maintenez le bouton « Arrêt » et appuyer par la suite sur le chiffre « 4 ».



Arrêt : ce bouton arrête le ventilateur.

Boutons de vitesses : Ces boutons permettent de choisir l'une des 4 vitesses du ventilateur. Lors du choix de vitesse, un écran, comme celle ci-dessous affichera la valeur choisie. Après un délai de quelques secondes, le menu principal apparaîtra de nouveau.

Bouton lumière : Ce bouton permet d'allumer la lumière à 3 différentes intensités, du niveau 0 (éteinte) au niveau 3 (intensité maximale). Pour éteindre les lumières, appuyer sur le bouton jusqu'à l'obtention du niveau 0.

Bouton minuterie : Ce bouton vous permet d'activer et programmer la minuterie de 5 à 30 minutes. Pour ce faire, vous n'avez qu'à appuyer sur ce bouton lorsque le ventilateur est en fonction. La minuterie commencera à décrétement et vous pourrez suivre son état sur l'écran principal. Pour augmenter la minuterie, appuyer à plusieurs reprises jusqu'à l'obtention de la valeur désirée.

Entretien des filtres


Pour assurer un usage efficace de la hotte, il est important de nettoyer fréquemment les filtres. Cette hotte est équipée d'un système de rappel de nettoyage des filtres. Après chaque **50 heures** d'utilisation, l'afficheur affichera le message « NETTOYER FILTRES » vous rappelant qu'il est temps de nettoyer vos filtres.

Les filtres sont faits en acier inoxydable et peuvent être lavés à la main ou dans un lave-vaisselle.

Pour enlever les filtres :

- Arrêter le ventilateur et la lumière
- Tirer le poignet à ressort pour libérer les filtres


Pour mettre à zéro le compteur de 50 heures, appuyer sur le bouton arrêt et ne relâcher qu'une fois le message parte.



Remplacement des lumières

Pour remplacer les lumières suivre les étapes suivantes :

- Enlever la plaque à verre en insérant un tournevis plat dans le petit espacement et tire doucement; 3 languettes flexibles retiennent ce couvercle.
- Tirer l'ampoule de sa position.
- Remplacer cette ampoule par une autre ampoule halogène 12volts 20 watt à insertion type G4.
- Replacer la plaque de verre en insérant les 3 languettes à leurs places.



Avertissement

Avant de changer la lumière, arrêter le disjoncteur du panneau principal pour éviter tout risque d'accident. Laisser l'ampoule refroidir avant de la manipuler pour la changer.

Nettoyage

Nettoyer le métal une fois sale, ne pas attendre jusqu'à ce qu'il faut un agent de nettoyage agressif pour retourner à son éclat d'origine.

Pour nettoyer l'acier inoxydable nous recommandons l'usage de produits conçus à cet effet et d'un morceau de tissu doux, une éponge ou une serviette propre.

EVITER TOUT CONTACT AVEC DES PRODUITS CONTENANT DE L'ACIDE CHLORIDRIQUE COMME L'EAU DE JAVEL, puisqu'ils peuvent causer des tâches et endommager la surface en acier inoxydable de la hotte.

Thinking environment

Many documents are not provided with the range hood but are available in our website: www.arouatek.com. We invite you to visit it.

Pensons environnement

Plusieurs documents ne sont pas fournis avec la hotte mais sont disponibles électroniquement sur notre site Internet: www.arouatek.com. Nous vous invitons à le consulter.



Un air distinctif – A distinctive air